

מפרט לתיקון סדקים הנגרמים כתוצאה מאי הדבקות של הטיח לתשתית (710)

, (720

כללי:

סדקים המופיעים על הקיר שצורתם כסמל "מרצדס" ובנקישה על הטיח נשמע צליל חלול.

אפיונים אלו מעידים על אי הידבקות הטיח לקיר כתוצאה מאבק, לכלוך ושומנים.

בכל מקרה מומלץ לדחות את עבודות הגמר האחרונות (שליכט וצבע) כמה שיותר לאחר גמר יישום הטיח מכיוון ששלב זה בבניית המבנה מאופיין בתזוזות מבניות תרמיות רבות הנובעות מהתקשות והתחברות חומרי הבנייה.

הוראות תיקון:

1. בצע בדיקת מצלול חלול ווודא שהטיח נמצא דבוק אל הרקע.
2. נסר את הטיח מהקיר בהיקף של כ-3 ס"מ מגמר הסדק או עד להסרת הטיח שלא נדבק.
3. יש לנקות את התשתית מאבק, לכלוך ושומנים בזרם מים חזק.
4. יש לנקות את אותו קטע שהסרנו מחדש.
5. יש למלא את אזור התיקון בעזרת טיח מתאים (טיח הרבצה 720 או טיח פנים / חוץ 710).
6. יש להחליק את התיקון באמצעות שליכט בגר 631, שפכל חוץ 633, שפכטל חוץ / פנים 634.

הערה:

תופעת הסדקים בבניין נובעת מסיבות רבות ומורכבות ביותר ואין שום דרך להתמודד עמם ב-100% הצלחה בכל פרויקט. מפרט אשר הצליח בבניין מסוים, ייכשל בבניין אחר. לכן, הנחיות אלה הינן בגדר המלצה בלבד מפרי ניסיונו בארץ ובעולם ואין במפרט זה כל סוג של נטילת אחריות, ובכל מקרה אין החברה אחראית לתופעת סדקים נשנים גם לאחר תיקון ע"פ מפרט זה.