

מפרט לתיקון סדקים נימיים יציבים בטיח

כללי:

מרבית הסדקים הנימיים היציבים ניתנים לכיסוי על ידי צבעים גמישים בלבד.

יש להשתמש במפרט זה רק כאשר כשלו הניסיונות לכיסוי בצבע בלבד.

בכל מקרה מומלץ לדחות את עבודות הגמר האחרונות (שליכט וצבע) כמה שיותר לאחר גמר יישום הטיח, מכיוון ששלב זה בבניית המבנה מאופיין בתזוזות מכניות תרמיות רבות הנובעות מהתקשות והתחברות חומרי הבנייה.

הוראות תיקון:

1. יש להרחיב את הסדק לעומק של עד התשתית ולרוחב של 5 מ"מ.
2. יש לנקות את התשתית מאבק, לכלוך ושומנים (וודא שהתשתית יציבה).
3. יש למרוח את המקום ב**פריימר 113** במברשת.
4. יש למלא את השטח שנוצר ב**פיקסימו 640** על גבי **פריימר 113** "רטוב על רטוב" במקרה ומדובר בקירות פנים.
5. בקירות חוץ יש להשתמש ב**שפכטל 634 / 633** מתוצרת כרמית.
6. יש להטביע רשת סדקים גודל תא 2.8X2.8 מעל הסדק
7. ניתן לצבוע את השטח בצבע גמיש או שליכט אקרילי גמיש 72 שעות לאחר התיקון.

הערה:

תופעת הסדקים בבניין נובעת מסיבות רבות ומורכבות ביותר ואין שום דרך להתמודד עמם ב-100% הצלחה בכל פרויקט. מפרט אשר הצליח בבניין מסוים, ייכשל בבניין אחר. לכן, הנחיות אלה הינן בגדר המלצה בלבד מפרי ניסיונו בארץ ובעולם, אין במפרט זה כל סוג של נטילת אחריות, ובכל מקרה אין החברה אחראית לתופעת סדקים נשנים גם לאחר תיקון ע"פ מפרט זה.