

דבק פיקס C2TE 115

דבק צמנטי מוכן לשימוש המיועד להדבקת אריחים מסוג: קרמיקה, פורצלן, אבן טבעית, שיש ועוד. מתאים להדבקה בעובי 4-10 מ"מ. עומד בדרישות התקן הישראלי 4004 ו-1555.

תכונות והתאמה עיקרית:

- עובי ההדבקה עפ"י דרישות התקן לא יעלה על 10 מ"מ
- כאשר קיימת סטייה במישוריות הקיר ניתן לעבוד בשתי שכבות, יש להמתין לייבוש מלא של השכבה הראשונה ולהמשיך בהדבקה עפ"י ההנחיות
- עובי השכבות לא יעלה על 20 מ"מ
- מיועד להדבקת אריחים כגון: פורצלן, קרמיקה לא סופגת, אבן טבעית, שיש וכו'
- מתאים להדבקה על רוב סוגי התשתיות: בטון, איטונג, בלוק בטון, טיח.
- במידה והתשתית בלוקי בטון ובלוק איטונג מומלץ לבצע טיח צמנטי העומד בדרישות ת"י 1920 חלק 2 לחיפויים קשיחים.
- תערובת מוכנה לשימוש ע"י הוספת מים בלבד.
- מיועד לשימוש פנימי וחיצוני ברצפות וקירות הבניין



נתונים טכניים
 הוראות שימוש
 בקרת איכות
 נתונים טכניים

- זמן פתוח (E) - 30 דקות.
- החלקה אנכית (T) - קטן מ-0.5 מ"מ.
- משך עבודה שימושי בדלי 3 עד 3 שעות.
- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום 2 גדול מ-1 מגפ"ס.

הוראות שימוש

- נקה התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- אין להרטיב האריחים לפני היישום, הרטב התשתית אם היא מבטון, איטונג, בלוקים או טיח.
- בהדבקה על תשתיות בלתי סופגות יש לבצע מריחה של פרימר P-82. יש להמתין 90 דקות ולהתחיל בביצוע ההדבקה (ראה מפרט מוצר P-82).
- בחיפוי על קירות וודא שהתשתית מסוגלת לשאת את כל שכבות הטיח וציפוי הגמר, חוזק המתיחה הממוצע של הרקע לא יקטן מ-0.5 מגפ"ס ועל התשתית לעמוד בדרישות התקן הרלוונטי.

- ערבב בעזרת מערבול מכני את כל תכולת השק (20 ק"ג) דבק פיקס 115 עם כ-6-5 ליטר מים.
- המתן כ-3 דקות וערבב שנית. כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד. בכל מקרה יש להגיע לרמת העבירות המתאימה.
- מרח בעזרת הצד הישר של כף הטייחים (מאלג') שכבת דבק פיקס 115 תוך כדי הידוק הדבק אל התשתית. הוסף שכבת דבק נוספת ובצע סירוק בזווית של 45° במאלג' משונן.
- מרח שכבה דקה של דבק פיקס 115 על כל שטח גב האריח והצמד בשיטה של "רטוב על רטוב" תוך כדי טלטול והזזה עד הגעת האריח למקומו. הדק באמצעות פטיש גומי.
- השאר פוגות פתוחות על פי דרישות התקן ובהתאם לדרישות המתכנן.
- מלא את הפוגות לאחר ייבוש מלא של הדבק ברובה 117.

בקרת איכות

יש לדגום באמצעות שליפת האריח במהלך ההדבקה לפני ייבוש, הדבקה נכונה תהיה כאשר האריח מוצמד בוואקום אל התשתית ותיראה בצורת קוצים.

בדיקת כיסוי יש לוודא כי הדבק מכסה 100% משטח האריח.

יש לוודא כי עובי ההדבקה עונה על הדרישות.

לפני מילוי המישקים יש לבצע בדיקת הידבקות ע"י הקשה על פני האריח. כאשר האריח אינו נדבק כהלכה נשמע צליל חלול.

אזהרות:

- אין ליישם את הדבק בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C (במידת הצורך יש לבצע הצללה באזור העבודה).
- אין להרטיב את הדבק והאריחים במשך 24 שעות אחרי היישום (אין לבצע הדבקה בחוץ אם צפוי גשם).
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש, למניעת ייבוש התערובת יש לערבב כל 10 דקות בעזרת מערבול מכני.
- אין להדביק אריחים על שליכט או צבע.

אריזה:

שק נייר במשקל 20 ק"ג.

צריכה:

כ-1.5 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.

הרכב:

תערובת המבוססת על צמנט לבן, מלאנים מודרגים, פולימרים אבקתיים ומוספים כימיים מיוחדים

הערות:

בפעולה עם אריחי אבן טבעית יש לדאוג לניקיון מירבי של גב האריח בספוג לח משאריות אבק, לכלוך, שומנים ובוצת ניסור.

בפעולה בקירות חוץ מומלץ לבצע הצללה מסביב לפיגום ע"י רשת צל כדי לשמור על סביבת עבודה נוחה ומוגנת מפני תנאי אקלים.

בהדבקה על תשתיות בלתי סופגות יש לבצע מריחה של פריימר P-82. יש להמתין 90 דקות ולהתחיל בביצוע ההדבקה (ראה מפרט מוצר P-82).

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי.

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור.

מוצרים נוספים



[לפרטים מלאים](#)

[דבק סופר קל NO.1 - C2TE-S1](#)

דבק NO.1 קל משקל, על בסיס צמנט אפור או לבן בשילוב מלאנים קלים ומיוחדים



[לפרטים מלאים](#)

[דבק סופר גמיש 100 C2TE-S2](#)

דבק סופר גמיש על בסיס צמנט לבן להדבקה בעובי 3-10 מ"מ לאריחים



[לפרטים מלאים](#)

[דבק גמיש 116 פרימיום C2TE-S1](#)

דבק גמיש על בסיס צמנט לבן להדבקה בעובי 4-10 מ"מ של אריחים



[לפרטים מלאים](#)

C2FT-S1 116F דבק מהיר

דבק צמנטי לבן מהיר ייבוש, גמיש, להדבקה בעובי 4-10 מ"מ של אריחים